



WEK Light

Gebrauchsanweisung

DE | 200004302v02 | 2026-02



eIFU:
<https://www.metasys.com/download-bereich/>

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise	4
1.1.	Allgemeine Hinweise.....	4
1.2.	Erklärung der Symbole	4
1.3.	Urheberrechtlicher Hinweis.....	5
2.	Zweckbestimmung.....	6
2.1.	Indikation.....	6
2.2.	Kontraindikation	6
2.3.	Zielgruppe	6
3.	Sicherheitsbezogene Informationen	7
3.1.	Allgemeine sicherheitsbezogene Hinweise.....	7
3.2.	Sicherheitshinweise	7
3.3.	Warnhinweise.....	7
4.	Produktbeschreibung.....	8
4.1.	Produktbeschreibung	8
4.2.	Technische Daten / Leistungsdaten	8
4.3.	Typenschild	9
4.4.	Aufbau.....	10
4.5.	Funktionsbeschreibung.....	12
5.	Vorbereitung für den Gebrauch	13
5.1.	Transport und Lagerung	13
5.2.	Einbauvoraussetzungen	13
5.2.1.	Montagevarianten.....	13
5.2.2.	Rohr- und Schlauchanschlüsse.....	14
5.2.3.	Filter / Prefilter	14
5.3.	Installation, Montage und Inbetriebnahme.....	15
5.3.1.	Installation und Montage von Zubehör und Ersatzteilen	16
5.3.2.	Anschlüsse andere Geräte.....	16
5.4.	Elektronik	17
5.4.1.	Elektrische Anschlüsse / Schaltplan.....	17
6.	Gebrauch	18
6.1.	Externe Anzeige.....	18
6.2.	Normaler Betrieb.....	18
6.3.	Zusatzprogramme.....	18
6.4.	Fehlermeldungen	19
7.	Pflege und Instandhaltung.....	20
7.1.	Regelmäßige Reinigungsmaßnahmen	20
7.2.	Wartung und Service.....	20
7.2.1.	Funktionsprüfung.....	20
7.2.2.	1-Jahres-Wartungskit	20
7.3.	Auswechseln der GREEN&CLEAN WK Flasche	21
8.	Ausserbetriebnahme	22
8.1.	Demontage	22
8.2.	Recycling und Entsorgung.....	22
9.	Anhang.....	23
9.1.	Bestellnummern und Lieferumfang	23
9.2.	Garantiebestimmungen.....	25
9.3.	Änderungshistorie	25

eIFU

		eIFU: https://www.metasys.com/download-bereich/
		DE, EN, FR, IT, DA, FI, NL
	E-Mail	ifu@metasys.com
	Bestellnummer	200004302v02

Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der Gebrauchsanweisung anfordern möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter ifu@metasys.com oder nutzen Sie das Bestellformular unter www.metasys.com/downloads.

Die Gebrauchsanweisungen in Papierform wird Ihnen kostenfrei und innerhalb von sieben Kalendertagen nach Erhalt der Anforderung zur Verfügung gestellt.

Übersetzungen

Originalbetriebsanleitung



Tetras GmbH

Sirius Business Park, Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München, Deutschland

Abbildungen

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Abbildungen dienen als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

1. Hinweise

1.1. Allgemeine Hinweise

Die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Dentalgerätes wird von METASYS nur gewährleistet, wenn folgende Hinweise beachtet werden:

- > Das Produkt ist ausschließlich in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung zu verwenden.
- > Bei Wartungs- und Servicearbeit (Inspektion, Service, Reparatur, Austausch) dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- > Sämtliche Vorgaben der Hersteller der Behandlungseinheiten, an die das Gerät angeschlossen wird, sind zu beachten.
- > Nach Inbetriebnahme ist die Montagemeldung auszufüllen und an METASYS zu senden, um den Garantiezeitraum festzulegen.
- > Jede Wartungs- und Servicearbeit ist im Gerätedokument einzutragen.
- > Auf Anfrage durch einen autorisierten Techniker erklärt sich METASYS bereit, sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die dem technisch qualifizierten Personal bei Wartungs- und Servicearbeiten von Nutzen sind.
- > METASYS übernimmt keine Verantwortung für Schäden, entstanden durch äußere Einwirkung (mangelhafte Installation), Anwendung falscher Informationen, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Dentalgerätes oder unsachgemäß ausgeführte Wartungs- oder Servicearbeiten.
- > Der Anwender muss sich mit der Bedienung des Dentalgerätes vertraut machen und sich vor jedem Betrieb vom ordnungsgemäßen Zustand des Dentalgerätes überzeugen.

Wichtig: Die Gerätedokumentation vor Einbau, Inbetriebnahme und Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufbewahren.

1.2. Erklärung der Symbole

 CE-Kennzeichnung	 Endgerät betriebsbereit	 Augenschutz benutzen
 Medizinprodukt	 Lautsprecher	 Mund-Nasen-Schutz benutzen
 Artikelnummer	 Ton	 Netzstecker ziehen
 Seriennummer	 Neigung / Gefälle	 Allgemeines Warnzeichen
 Hersteller	 Maximale Aufstellhöhe über dem Meeresspiegel	 Warnung vor elektrischer Spannung
 Herstellungsdatum	 Ventilator / Lüfter	 Information
 Gebrauchsanweisung beachten	 Ein Aus	 Download
 Gebrauchsanweisung beachten mit Hinweis auf eIFU	 Getrennte Sammlung von Elektro-/Elektronikgeräten WEEE	 Nicht schneiden
 Temperaturbegrenzung	 Elektrostatisch empfindliches Gerät / Geräteteile	 Wartung / Service
 Vorsicht / Achtung	 Schutzklasse II	 Betrieb stoppen
 Achtung Stromschlag	 Anwendungsteil vom Typ BF	 Vor Hitze schützen / Vor Sonnenlicht schützen
 Luftfeuchtigkeitsbegrenzung	 Anwendungsteil vom Typ B	 Vor Nässe schützen / Trocken aufbewahren
 Tank leer	 Verantwortlicher für die Übersetzung	 Zerbrechlich
	 Gebrauchsanweisung beachten	 Packstückorientierung Oben



Störung am Endgerät



Handschutz benutzen



Stapelbegrenzung n = (Anzahl)

CH REP

Name und Anschrift der
eingetragenen Niederlassung des
Bevollmächtigten in der Schweiz



Eindeutiger Identifikator eines
Medizinprodukts



UDI-Kennzeichnung
mit standardkonformen
HIBC-Dateninhalt

1.3. Urheberrechtlicher Hinweis

Alle Namen und inhaltlichen Angaben sind urheberrechtlich geschützt. Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokuments ist nur mit schriftlichem Einverständnis der METASYS Medizintechnik GmbH gestattet.

2. Zweckbestimmung

Das Wasserentkeimungssystem WEK Light dient zur automatischen Dosierung des Produkts GREEN&CLEAN WK in das Behandlungswasser von medizinischen Behandlungseinheiten.

2.1. Indikation

Nicht zutreffend.

2.2. Kontraindikation

Nicht zutreffend.

2.3. Zielgruppe

Das Gerät darf ausschließlich von ausgebildetem und qualifiziertem Personal verwendet werden.

3. Sicherheitsbezogene Informationen

3.1. Allgemeine sicherheitsbezogene Hinweise

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

3.2. Sicherheitshinweise

Montage, Änderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden, das die Einhaltung der Norm EN 60601-1 (Internat. Norm über medizinische elektrische Geräte, insbesondere Teil 1: Allgem. Festlegungen für die Sicherheit) garantiert.

Die elektrische Installation muss den Bestimmungen der IEC (Internationale elektrotechnische Kommission) entsprechen.

Medizinprodukte sollten hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit mit Vorsicht behandelt werden. Besondere Sicherheitsmaßnahmen müssen daher getroffen werden.

Das Gerät ist nicht zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen oder in verbrennungsfördernder Atmosphäre geeignet.

3.3. Warnhinweise



GEFAHR	Warnung vor einer Gefahr, die unmittelbar zu schweren Verletzungen oder Tod führt
WARNUNG	Warnung vor einer Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann
VORSICHT	Warnung vor einer Gefahr, die zu leichten Verletzungen führen kann
ACHTUNG	Hinweis vor einer Gefahr, die zu umfangreichen Sachschäden führen kann

4. Produktbeschreibung


4.1. Produktbeschreibung

Das Wasserentkeimungssystem WEK Light dient zur automatischen Dosierung des Produkts GREEN&CLEAN WK in das Behandlungswasser von medizinischen Behandlungseinheiten.

4.2. Technische Daten / Leistungsdaten


WEK Light	Einbauversion	mit Abdeckung
Spannungsversorgung	24 V AC	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	200 mA	30 mA
Wasserdruck zulässig	1 - 6 bar	1 - 6 bar
Wasserdruck Betrieb	eingangsdruckabhängig / 2,5 bar	eingangsdruckabhängig / 2,5 bar
Luftdruck zulässig	4 - 8 bar	4 - 8 bar
Luftdruck Betrieb	3,5 bar	3,5 bar
max. Wasserdurchsatz	6 l/min	6 l/min
Desinfektionsmittel	GREEN&CLEAN WK Wasserstoffperoxid, 2%-ige Lösung	GREEN&CLEAN WK Wasserstoffperoxid, 2%-ige Lösung
Mischungsverhältnis	1:85 Standardeinstellung 1:42 Intensiventkeimung	1:85 Standardeinstellung 1:42 Intensiventkeimung
Gebrauchslösung	235 ppm	235 ppm
Gewicht	5,9 kg	9,8 kg
Abmessungen (H x B x T)	ohne Flasche: 220 x 160 x 105 mm mit Flasche: 376 x 160 x 105 mm	335 x 265 x 160 mm
		
Wasserkonsum Spritze	100 – 130 ml/min	100 – 130 ml/min
Wasserkonsum Turbinen, Hand- und Winkelstücke	50 – 70 ml/min	50 – 70 ml/min
Wasserkonsum Mundglas	150 ml/Mundglasfüllung	150 ml/Mundglasfüllung
Klasse	MP Klasse 1	MP Klasse 1

4.3. Typenschild




WEK Light Einbauversion

Das Typenschild befindet sich auf dem Montageblech.



WEK Light mit Abdeckung

Das Typenschild befindet sich am Gehäuse (neben der externen Anzeige – hierzu muss nur der Deckel des Beistellgehäuses nach oben geschoben werden).





Symbolfoto

1	Gerätebezeichnung
2	Artikelnummer
3	Seriennummer
4	Anschlussdaten
5	Herstellungsdatum
6	Hersteller
7	Gebrauchsanweisung beachten
8	Schutzklasse II
9	CE-Kennzeichnung
10	Name und Anschrift der eingetragenen Niederlassung des Bevollmächtigten in der Schweiz
11	Getrennte Sammlung von Elektro-/Elektronikgeräten WEEE
12	Medizinprodukt
13	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts, UDI-Kennzeichnung mit standardkonformen HIBC-Dateninhalt

4.4. Aufbau

Modul 1	Steuerelektronik	
Modul 2	Mischbehälter; hier wird das Wasser mit dem Desinfektionsmittel vermischt.	
Modul 3	Doppelmembranpumpe und Membranbruchsensor	
Modul 4	Magnetblock: Dieser steuert die Zugabe des Desinfektionsmittels über die Doppelmembranpumpe.	
Modul 5	Desinfektionsmittelsensor	
Modul 6	Flow-Meter	


Modul 7	WassereingangsfILTER, 80 µm, Druckregler	
Modul 8	Beistellgehäuse (optional); bestehend aus Gehäuse, Montageplatte, Hauptwasserhahn mit Vorfilter (80 µm), Transformator und Hauptschalter.	

4.5. Funktionsbeschreibung

Das über den Wasseranschluss eingehende Wasser wird über den WassereingangsfILTER und dem Flow-Meter dem Mischbehälter zugeführt. Der Flow-Meter misst den Durchfluss des Wassers. Nach dem Durchfluss von 150 ml gibt der Flow-Meter einen elektronischen Impuls, welcher seinerseits über die Platine das Magnetventil 1 ansteuert. Das Magnetventil 1 öffnet und über die druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe werden ca. 1,75 ml Desinfektionslösung in den Mischbehälter beigemengt. Wird ein Verbraucher aktiviert, so fließt nun das Verbrauchsmedium vom Mischbehälter an die entsprechenden Verbraucher ab.

Das Desinfektionsmittel wird aus der GREEN&CLEAN WK-Flasche angesaugt. Ein Desinfektionsmittelsensor kontrolliert das Vorhandensein von GREEN&CLEAN WK. Ist das Behältnis des GREEN&CLEAN WK leer, kommt es zur Leermeldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich GREEN&CLEAN WK verwendet werden darf, da die elektronische Sensorik darauf abgestimmt ist!



5. Vorbereitung für den Gebrauch

5.1. Transport und Lagerung

Gerät mit Abdeckung: Das Gerät wird in zwei miteinander befestigten Styroporschalen in einem Karton versandt.

Einbauversion: Das Gerät wird in einem Karton mit Luftpolsterfolie versandt.



Für eventuelle Weiter- und Rücktransporte ist diese Originalverpackung zu verwenden. Das Gerät muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden. Das Gerät muss im komplett verpackten Zustand zum Aufstellort transportiert werden. Nach dem Auspacken des Gerätes ist auf Vollständigkeit sowie möglicher Transportschäden zu prüfen.

	Transport- und Lagertemperatur	0 °C – 70 °C
	Transport- und Lagerluftfeuchtigkeitsbegrenzung	max. 80%


5.2. Einbauvoraussetzungen

	Betriebstemperatur	10 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeitsbegrenzung	max. 70%
	über dem Meeresspiegel	≤ 3000 m

5.2.1. Montagevarianten

	Einbau in die Behandlungseinheit Die direkte Integration der Wasserentkeimung in die Behandlungseinheit sollte als bevorzugte Lösung angewandt werden, da hierbei die Schlauch- und Druckluftwege zum Gerät so kurz wie möglich gehalten werden können. In der Einheit ist für vibrationsfreie Aufhängung des Gerätes an tragenden Teilen der Behandlungseinheit zu sorgen.
	Aufstellung mit Abdeckung Wenn ein direkter Einbau des Gerätes in die Behandlungseinheit nicht möglich ist, kann die Aufstellung auch in der optional erhältlichen Abdeckung erfolgen. Die Abdeckung sollte am Anschlusskasten der Behandlungseinheit montiert werden. Die externe Anzeige und ein Transformator sind in der Abdeckung bereits integriert.

5.2.2. Rohr- und Schlauchanschlüsse



Druckluftanschluss

- 1 Zulässiger Eingangsdruck 3.5 - 8 bar
PUR-Schlauch
IDM = 2,5 mm / ADM = 4 mm

Wasseranschluss (Frischwasser)

- 2 Zulässiger Eingangsdruck 1-6 bar
PE/PA-Schlauch (mit KTW- Zulassung)
IDM = 4 mm / ADM = 6 mm

Anschluss GREEN&CLEAN WK-Flasche

- 3 PVC-Schlauch
IDM = 2 mm / ADM = 4 mm

Anschluss Wasserausgang (zu den Verbrauchern)

- 4 PUR-Schlauch
IDM = 4 mm / ADM = 6 mm



5.2.3. Filter / Prefilter

Wenn nicht schon in der Behandlungseinheit integriert, muss ein Vorfilter mit max. Maschenweite von 80 µm vor dem Wasseranschluss der WEK Light angebracht werden.

5.3. Installation, Montage und Inbetriebnahme


1 Vor Einbau und Inbetriebnahme Anleitung genau durchlesen!



Räumliche Voraussetzungen erfüllen


(siehe 5.2. Einbauvoraussetzungen)

2 Anschluss der Druckluft und des Verbrauchers



3 Anschluss des Frischwassers (Wasseranschluss)
(PE/PA-Schlauch mit KTW-Zulassung; zulässiger Eingangsdruck: 1 - 6 bar)

Anschluss der GREEN&CLEAN WK-Flasche (750 ml)




4 Elektrische Anschlüsse laut Anleitung anschließen

siehe 5.4 Elektronik

5 Nur bei WEK Light mit Abdeckung: Den Kugelhahn zuerst aufdrehen, dann das Gerät einschalten

6 Wenn LED 1 grün leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.



Den Zahnarzt über Produktfunktion, -bedienung, Pflege und Garantiebestimmungen informieren.

7 Montagemeldung und Gerätedokument ausfüllen und an METASYS (installation@metasys.com) retournieren



5.3.1. Installation und Montage von Zubehör und Ersatzteilen



Montage, Änderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden (siehe 3.2. Sicherheitshinweise)! Für weitere Informationen und Hilfestellungen bei der Durchführung von Reparaturen, Nachrüstungen, Fehleranalysen, etc. steht auch der technische Kundendienst der Firma METASYS zur Verfügung!

Beachten Sie, dass bei ausgeschaltetem Gerät (Hauptschalter WEK Light auf AUS) der Transformator noch unter Spannung steht! Trennen Sie, bevor Sie etwaige Installationen bzw. Reparaturen durchführen, das Gerät durch den Geräte-/ Praxishauptschalter vom Netz!

5.3.2. Anschlüsse andere Geräte

Beim Anschließen des METASYS Gerät an andere Geräte oder Systeme können Gefahren entstehen. Daher muss sichergestellt werden, dass keine Gefahren für den Anwender oder den Patienten entstehen und die Umgebung nicht beeinträchtigt wird. Die Vorgaben des Herstellers des anzuschließenden Geräts oder Systems sind einzuhalten.

5.4. Elektronik

Der Netzanschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die elektrische Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Vor dem Anschluss an das Stromnetz ist die Nennspannung auf dem Gerätetypenschild mit der Netzspannung zu vergleichen.

Hauptschalter:

Es ist sicherzustellen, dass der Anschluss der Stromversorgung nach dem Geräte-/Praxishauptschalter erfolgt.

GEFAHR:


Die Versorgungsspannung muss einem Sicherheitstransformator entnommen werden, der den Forderungen gemäß EN 60601-1 und EN 61558-2-6 entspricht.



GEFAHR:

Sicherungen dürfen nur durch selben Typ ersetzt werden!

5.4.1. Elektrische Anschlüsse / Schaltplan



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | X1 - Stromversorgung 24 V AC (orange) |
|---|---------------------------------------|



Die Versorgungsspannung muss einem Sicherheitstransformator entnommen werden, der den Forderungen gemäß EN 60601-1 und EN 61558-2-6 entspricht.

- | | |
|---|---|
| 2 | X4 - Magnetventil Druckluft (MV3, LED3) |
|---|---|

- | | |
|---|----------------------|
| 3 | X5 - Externe Anzeige |
|---|----------------------|

- | | |
|---|---|
| 4 | X6 - Magnetventil Desinfektionsmittel (MV2, LED2) |
|---|---|

- | | |
|---|----------------------------|
| 5 | X10 - Anschluss USB Mini-B |
|---|----------------------------|

- | | |
|---|----------------|
| 6 | Keine Funktion |
|---|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| 7 | Keine Funktion |
|---|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| 8 | Keine Funktion |
|---|----------------|

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 9 | X18 - Flow-Meter (Durchflussmessung) |
|---|--------------------------------------|

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 10 | X24 - SP5 Desinfektionsmittelsensor |
|----|-------------------------------------|


- | | |
|----|----------------------------|
| 11 | X25 - Membranbruchsensoren |
|----|----------------------------|

- | | |
|----|---|
| 12 | Hauptsicherung MST 3,15 A/ UN 250V
(Sicherungen dürfen nur durch selben Typ ersetzt werden!) |
|----|---|

- | | |
|----|--------------------------------|
| 13 | Back-up Batterie 2x LR44 1,5 V |
|----|--------------------------------|

6. Gebrauch

6.1. Externe Anzeige



1	LED 1	grün	betriebsbereit
2	LED 2	rot	Störung siehe 6.4 Fehlermeldungen
3	LED 3	gelb	Desinfektionsanzeige
4	RESET	keine Farbe	RESET-Taste

6.2. Normaler Betrieb

Programm	Beschreibung
Einschalten	LED 1 leuchtet konstant, LED 2 leuchtet kurz auf und das Gerät ist betriebsbereit. Im Falle eines Fehlers geht das Gerät nicht in Betrieb, der Fehler wird am Bedienteil angezeigt (siehe 6.4).

6.3. Zusatzprogramme

Programm	Beschreibung
Intensiventkeimung	Um die Konzentration von GREEN&CLEAN WK bei Bedarf zu erhöhen, kann die Intensiventkeimung durch 4 Sekunden langes Drücken der RESET-Taste (LED 1 blinkt) bis zum ersten Piepston aktiviert werden. Während dieses Vorganges leuchtet die LED 1 konstant und die LED 3 blinkt. Es folgen nun 6 Chemiedosierungen unterschiedlich verteilt über eine Menge von ca. 700 ml. Nach der Intensiventkeimung erlischt LED 3 - die WEK Light ist wieder im Normalbetrieb.





Wenn die Intensiventkeimung, insbesondere am Abend, aktiviert wird, muss der Mundglasfüller (sofern angeschlossen) mindestens zweimal betätigt werden, damit die Flüssigkeit (mit der doppelten Mischung) sofort in die Schläuche gelangt. Sollte der Mundglasfüller nicht an der WEK Light angeschlossen sein, muss jeder Verbraucher für mindestens 20 Sekunden aktiviert werden, damit die Intensiventkeimung alle Wasserverbraucher bis zum Ausgang hin auch erreichen kann.

6.4. Fehlermeldungen



Montage, Änderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden (siehe 3.2. Sicherheitshinweise)! Für weitere Informationen und Hilfestellungen bei der Durchführung von Reparaturen, Nachrüstungen, Fehleranalysen, etc. steht auch der technische Kundendienst der Firma METASYS zur Verfügung!

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahmen	Folge
LED 1 leuchtet grün LED 3 leuchtet gelb Summerton 	Entkeimung des Brauchwassers wird nicht durchgeführt	GREEN&CLEAN WK-Flasche wechseln (siehe 7.3)! Kann die Flasche nicht sofort gewechselt werden, muss die RESET-Taste gedrückt werden, um den Summerton zu deaktivieren.	Das Gerät bleibt funktionstüchtig, der Arbeitsablauf des Zahnarztes wird nicht unterbrochen, es erfolgt jedoch keine Entkeimung. Ein kurzer Summerton ertönt jedoch weiterhin periodisch. Falls die Fehlermeldung nur durch eine Luftblase verursacht wurde, erlischt die Fehlermeldung beim nächsten Versuch von alleine.
LED 1 leuchtet grün LED 2 leuchtet rot Summerton 	Defekte Doppelmembranpumpe	Doppelmembranpumpe und Platine überprüfen.	Es werden alle Ventile und die Pumpe abgeschaltet. Der Summerton ist mit der RESET-Taste abschaltbar. Nach Beheben der Ursache kann die WEK Light nur durch Aus- und Einschalten wieder aktiviert werden.

7. Pflege und Instandhaltung

7.1. Regelmäßige Reinigungsmaßnahmen

Folgende Reinigungsmaßnahmen müssen regelmäßig durchgeführt werden:

Maßnahme	Intervall	
Funktionsprüfung	wöchentlich (empfohlen)	siehe 7.2.1
1-Jahres-Wartungskit	1x jährlich	siehe 7.2.2
Auswechseln der GREEN&CLEAN WK Flasche	bei Bedarf	siehe 7.3

7.2. Wartung und Service



Montage, Änderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden (siehe 3.2. Sicherheitshinweise)! Für weitere Informationen und Hilfestellungen bei der Durchführung von Reparaturen, Nachrüstungen, Fehleranalysen, etc. steht auch der technische Kundendienst der Firma METASYS zur Verfügung!

Beachten Sie, dass bei ausgeschaltetem Gerät (Hauptschalter WEK Light auf AUS) der Transformator noch unter Spannung steht! Trennen Sie, bevor Sie etwaige Installationen bzw. Reparaturen durchführen, das Gerät durch den Geräte-/ Praxishauptschalter vom Netz!

7.2.1. Funktionsprüfung

- 1 Mit Hilfe der GREEN&CLEAN WK Teststäbchen kann überprüft werden, ob die richtige Menge an Wasserstoffperoxid zum Brauchwasser gemischt wird.
Diese Überprüfung muss wöchentlich durchgeführt werden.



- 2 Für Informationen zur Anwendung und Sicherheitshinweisen, siehe Gebrauchsanweisung GREEN&CLEAN WK.




7.2.2. 1-Jahres-Wartungskit

Ein jährliches Service der Wasserentkeimung WEK Light (Servicekit Bestellnr. 120000613) ist vorgeschrieben. Dieses Service umfasst eine komplette Funktionsprüfung des Gerätes, sowie die Kontrolle bzw. Austausch der folgenden Teile:

- 1 Rückschlagventil
- 2 Ventilanschlussplatte mit Magnetventilen
- 3 Vorfiltereinsatz 80µm
- 4 Anslussteil Flasche

Diverse Schlauchverbindungen




7.3. Auswechseln der GREEN&CLEAN WK Flasche

- 1 Die leere GREEN&CLEAN WK-Flasche aus dem Gerät nehmen.



- 2 Den Einsteckverschluss (inkl. Schlauch) aus der Flasche ziehen.

- 3 Den Schlauch in die neue GREEN&CLEAN WK-Flasche einführen und den Einsteckverschluss aufdrücken.



- 4 Die Flasche wieder in das Gerät stellen. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch an den Chemieanschluss angeschlossen ist!

Für Informationen zur Anwendung und Sicherheitshinweisen, siehe Gebrauchsanweisung GREEN&CLEAN WK.



8. Ausserbetriebnahme

8.1. Demontage


WARNUNG:

Vor der Demontage von der Stromquelle entfernen!


WARNUNG:

Kontaminationsrisiko: Zur Vermeidung von Infektionen eine persönliche Schutzausrüstung (Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) tragen und das Gerät desinfizieren und reinigen!

Bei notwendigen Rücktransporten des Geräts an das Depot oder an METASYS muss die METASYS Originalverpackung verwendet werden. Bevor das zu transportierende METASYS-Gerät verpackt wird, ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Mögliche Öffnungen, wo Restflüssigkeiten austreten könnten, sind zu verschließen.

8.2. Recycling und Entsorgung



Das Gerät kann eventuell kontaminiert sein! Weisen Sie das Entsorgungsunternehmen bitte darauf hin, damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können. Amalgambehaltete Teile wie Siebe, Filter und Schläuche etc. sind ebenfalls entsprechend den Landesvorschriften zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Kunststoffteile des Geräts können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Die eingebauten elektronischen Bestandteile (inkl. Platine) sind als Elektronikschrott zu entsorgen. Metallteile sind als Metallschrott zu entsorgen.

Alternativ kann das Gerät auch dem Hersteller zur ordnungsgemäßen Entsorgung retourniert werden. Bevor das zu transportierende METASYS-Gerät verpackt wird, ist es zu reinigen und zu desinfizieren. Mögliche Öffnungen, wo Restflüssigkeiten austreten könnten, sind zu verschließen. Für den Versand ist die METASYS Originalverpackung zu verwenden.

Für die Montagemeldung und das Gerätedokument gilt eine Aufbewahrungspflicht von 5 Jahren nach der Entsorgung des Gerätes.

9. Anhang

9.1. Bestellnummern und Lieferumfang

Bestellnummer	Bezeichnung	Lieferumfang
108000029	WEK Light, Beistellgerät	Gerät, Standardversion mit Abdeckung, mit Gebrauchsanweisung
108000030	WEK Light	Gerät, Standardversion, mit Gebrauchsanweisung
108000031	WEK Light HEKA	Gerät, HEKA-Version, mit Gebrauchsanweisung
108000032	WEK Light Fimet	Gerät, Fimet-Version, mit Gebrauchsanweisung
108000033	WEK Light OMS	Gerät, OMS-Version, mit Gebrauchsanweisung

Zubehör, Servicekits, Sammelbehälter und Ersatzteile

Anwendungshilfsmittel

Bestellnummer	Bezeichnung
121000013	AH GREEN&CLEAN, WK, Dosierbecher
121000014	AH GREEN&CLEAN, WK, Dosierhilfe für Bottle-System, kompatibel mit 750 ml Flasche

Servicekits


Bestellnummer	Bezeichnung
120000613	ET WEK Light, 1-Jahres-Wartungskit

Verbrauchsmaterial

Bestellnummer	Bezeichnung
121000015	AH GREEN&CLEAN, WK, Teststäbchen, 25 Stk
121000016	AH GREEN&CLEAN, WK, Teststäbchen, 5 Stk
122000056	GREEN&CLEAN WK 1000 ml, 6 Flaschen
122000057	GREEN&CLEAN WK 750 ml, 4 Flaschen

Ersatzteile

Bestellnummer	Bezeichnung
120000002	ET WEK/Light, Kugelhahn
120000003	ET WEK/Light, Einsatz Vorfilter 80 µm
120000004	ET WEK/Light, Einbaugerät, externe Anzeige
120000005	ET WEK/Light, Doppelmembranpumpe
120000006	ET WEK/Light, Chemiesensor
120000007	ET WEK/Light, Beisteller, externe Anzeige
120000008	ET WEK, Vorfilter Eingang, 6 mm
120000021	ET WEK, Magnetventil
120000023	ET WEK, Halter Kugelhahn
120000024	ET WEK, Gummipuffer Gehäuse grau, 4 Stk
120000025	ET WEK, Flowmeter
120000027	ET WEK, Druckregler
120000035	ET WEK, Ausgussteil
120000043	ET WEK Light, Rückschlagventil
120000045	ET WEK Light, Mischbehälter
120000046	ET WEK Light, Magnetventilblock
120000047	ET WEK Light, HEKA, Hauptplatine
120000048	ET WEK Light, HEKA, Flowmeter
120000049	ET WEK Light, Hauptplatine
120000050	ET WEK Light, Druckminderer
120000149	ET MST 1/WEK, Beisteller, Ringkerntrafo



9.2. Garantiebestimmungen

METASYS gewährt für bestimmte Produkte eine Garantie von 12-36 Monaten (Garantiedauer produktabhängig entsprechend der Angaben in der geltenden Preisliste).

Die Garantie umfasst sämtliche Materialfehler, welche die Funktion des Geräts mehr als nur geringfügig beeinträchtigen. Von der Garantiepflicht ausgenommen sind Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung sowie normalen Verschleiß entstehen. Die Garantie bezieht sich zudem nicht auf den Austausch des Amalgam-Sammelbehälters sowie nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie Glas, Kunststoff, Schläuche, Filter, Kondensatfilter oder Membranen. Ausgenommen von der Garantieleistung sind eventuell anfallende Arbeits- und Anfahrtszeiten.

Um die Gültigkeit der Garantie festzusetzen, ist nach ordnungsgemäßer Montage die dem Gerät beifügte Montagemeldung unverzüglich an METASYS zu retournieren. In diesem Fall beginnt die Garantiefrist mit Inbetriebnahme. Bei Einbau ohne Montagemeldung an METASYS erlischt jeglicher Garantieanspruch. Einbau und Einsendung der Montagemeldung müssen innerhalb von 24 Monaten erfolgen, und zwar ab Datum des Verkaufs durch METASYS.

Jedwede Garantieansprüche des Kunden erlöschen ferner, falls nur einer der folgenden Umstände eintritt, unabhängig davon, ob die Umstände beim Kunden von METASYS oder einem späteren Eigentümer oder Betreiber eintreten:

- > Nicht-ordnungsgemäßer Einbau, Betrieb, Wartung oder Transport des Gerätes. Bei notwendigen Rücktransporten von METASYS Teilen muss die METASYS Originalverpackung verwendet werden. Bevor das zu transportierende METASYS-Gerät verpackt wird, ist es zu reinigen und desinfizieren. Mögliche Öffnungen, wo Rest-Flüssigkeiten austreten könnten, sind zu verschließen.
- > Einbau und Einsendung der Montagemeldung erfolgen nicht innerhalb des vorgenannten Zeitraums von 24 Monaten.
- > Nicht-Übermittlung der Montagemeldung an METASYS.
- > Einbau und Verwendung von nicht originalen METASYS Teilen.
- > Einbau des Gerätes durch Personal, das weder von METASYS geschult noch autorisiert ist.
- > Eintritt eines Schadens durch unsachgemäße Behandlung und Betrieb oder Verwenden von nicht zugelassenem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, Verletzung der Vorschriften der Betriebsanleitung.
- > Durchführung von Reparaturen durch nicht zugelassene Werkstätten oder nicht zugelassenes Personal.
- > Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle. Die Wartungen müssen 11-12 / 23-24 / 35-36 Monate nach Einbau des entsprechenden METASYS Teils erfolgen.
- > Fehlende Eintragung über den Einbau sowie die vorgeschriebenen Servicierungen durch von METASYS geschulten Technikern im Gerätedokument
- > Unterlassung der zumutbaren sofortigen Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden bei Auftritt einer Störung.
- > Übermittlung von Geräten oder Geräteteilen an METASYS ohne ordnungsgemäße Begleitpapiere, insbesondere ohne Fehlerbeschreibung oder Faktura über den Erwerb des Gerätes.
- > Fehlende Übermittlung von visuellem Bildmaterial (Foto, Videoclip...) des zu beanstandenden METASYS Teils, zur Einbausituation sowie der Einbaumgebung des Teils.

METASYS behält sich das Recht vor, bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen das mit dem Gerät ausgelieferte Gerätedokument zur Überprüfung von Wartungsintervallen anzufordern. Die Abwicklung der Garantieansprüche erfolgt ausschließlich nach folgendem Modus:

Bei Störungen sind die Geräte von autorisierten Technikern zu öffnen, das betroffene Bauteil ist zu übernehmen und ungeöffnet und gereinigt an METASYS zu übermitteln. Der Kunde sendet das beanstandete Gerät bzw. Bauteil auf eigene Kosten an METASYS. METASYS überprüft, ob ein Garantiefall vorliegt. METASYS setzt das Gerät bzw. Bauteil instand, sofern dies wirtschaftlich ist. Der Kunde ersetzt die auf die Instandsetzung anfallenden Kosten, nicht jedoch die von der Garantie umfassten Ersatzteile. Die Zusendung des Gerätes bzw. Bauteils an METASYS stellt in jedem Falle einen Reparaturauftrag an METASYS dar. Für Kostenvoranschläge für Reparaturen von retournierten Geräten wird eine Bearbeitungsgebühr* verrechnet, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder kein Garantiefall vorliegt. Für reine Produktprüfungen der eingegangenen Waren kann eine Prüfpauschale* verrechnet werden. Bei Sendung des Gerätes bzw. Bauteiles an METASYS ist in jedem Fall eine Fehlerbeschreibung mit allen wichtigen Informationen der Geräte mitzuschicken. Der METASYS-Kunde darf Vorleistungen nur in Absprache mit METASYS erbringen. Es ist immer nur der betroffene Bauteil einzusenden (kleinstmögliche Einheit). Sofern bei METASYS ohne technische Notwendigkeit verschmutzte intakte Teile eingesandt werden, ist METASYS berechtigt, diese ohne gesonderte Vergütung zu vernichten. Der dem vernichteten Teil entsprechende Neuteil ist nur gegen gesonderte Bestellung und gegen Rechnung auszuliefern. METASYS hat in jedem Fall das Recht, nach seiner Wahl die Garantie durch Gutschrift oder Retournierung von Neuteilen abzuwickeln, ohne eine Instandsetzung durchzuführen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit jener für das ursprünglich gelieferte Gerät. Der Kunde von METASYS verpflichtet sich, die Bedingungen betreffend die Garantieabwicklung seinem Kunden zur Kenntnis zu bringen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben unberührt.

* Die aktuellen Garantiebedingungen und Gebühren sind der gültigen METASYS Preisliste zu entnehmen.

9.3. Änderungshistorie

Revision	Datum	Beschreibung
200004302	30.04.2024	Neu erstellt.
200004302v01	26.08.2024	Zusätzliche Informationen: Intensiventkeimung, Funktionsprüfung
200004302v01	03.02.2026	Produktnamen aktualisiert. Zweckbestimmung aktualisiert. Französische Sprachversion hinzugefügt. Alte Bestellnummern entfernt.

Diverse Rechtschreib- und Übersetzungsfehler korrigiert.



protect what you need



METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistraße 3, 6063 Rum, Austria (AT)

T +43 512 205420 | info@metasys.com | metasys.com

Druck- und Satzfehler vorbehalten!